ТехСад
генераторы и садовая техника · свой сервисный центр

+7 902 381-23-71
dvatakta-34@yandex.ru · WhatsApp +7 902 381-23-71
г. Волжский, Оломоуцкая 45Е · Пн–Сб 9:00–18:00

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КП-261114-18953
от 14 ноября 2026

Дизельная электростанция ТСС Premium АД-136С-Т400-1РМ20, 136 кВт, FPT

136 кВт основной мощности, до 149,6 кВт на короткое время. Три фазы 400 В, от каждой фазы — 230 В. Двигатель FPT (Iveco) NEF67TM4.S500 — 6 цилиндров, 6,7 л. Бак 260 л — около 8,8 ч при нагрузке 75%. Ставим под ключ: расчёт, доставка, монтаж, автозапуск.



Исполнение: **Открытая** — АД-136С-Т400-1РМ20

136 кВт	основная мощность — для долгой работы (170 кВА)
149,6 кВт	резервная — на короткое время
8,8 ч	на полном баке 260 л при нагрузке 75%

Габариты 2 700 × 1 140 × 1 600 мм · масса 1 580 кг

Гарантия производителя: **3 года**

Стоимость

ПОЗИЦИЯ	ЦЕНА
Электростанция АД-136С-Т400-1РМ20 Открытая рама — ставится в помещении: котельная, гараж, цех.	по запросу
Доставка По Волжскому, Волгограду, области и по России	рассчитаем по адресу
Монтаж и пусконаладка Установка, подключение, первый запуск. Смета — после выезда на объект	по смете

Технические характеристики

Мощность	136 кВт / 170 кВА
Резервная	до 149,6 кВт
Напряжение	400/230 В, 3 фазы, 50 Гц
Ток	245 А
Двигатель	FPT (Iveco) NEF67TM4.S500
Цилиндры и объём	6 цил., 6,7 л
Регулятор оборотов	механический
Контроллер	цифровая панель, меню на русском
Гарантия	3 года

Расход дизеля

Половина нагрузки	**18 л/ч**
3/4 нагрузки	**29,4 л/ч**
Полная нагрузка	**36 л/ч**

Что входит

- Руководство
- Гарантийный талон

Как мы ставим электростанцию под ключ

1. Выезд и расчёт
Смотрим объект, считаем нагрузку

2. Смета одним листом
Исполнение, АВР, кабель, доставка, работы

3. Доставка и монтаж
Привезём, установим, подключим

4. Запуск и сервис
Пусконаладка, ТО в нашем сервисном центре

Характеристики и цены — производителя ТСС (tss.ru) на дату предложения. Цена оборудования — без доставки и монтажа. Окончательная стоимость фиксируется в счёте. Предложение не является публичной офертой. Монтаж и выезд мастера — в Волжском и Средней Ахтубе; в Волгоград и область — по договорённости.

Рассчитаем под ваш объект

Позвоните или напишите в WhatsApp — подберём исполнение и посчитаем доставку, монтаж и автозапуск. **+7 902 381-23-71**